



ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 24-02-70. info@teplovodokhran.ru, www.pulsarm.ru 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пulsар» на конвекторы

Рязань 2015 г.

1. Монтаж теплового адаптера распределителя Пульсар.

1.1. Место монтажа теплового адаптера располагается на калаче конвектора :



1.2. Определить места крепления приварных шпилек М4 (по центру калача конвектора). Расстояние между шпильками должно быть $h = 30 \dots 55$ мм :



1.3. Зачистить места приварки до металлического блеска:



1.4. Установить на сварочном пистолете ACCU-TWIN расстояние между захватами 30..55 мм. Следуя инструкции к пистолету ACCU-TWIN, приварить шпильки М4 к калачу конвектора:



- 1.5. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер, входящий в комплект поставки распределителя на приварных шпильках и закрепить при помощи двух гаек М4:



2. Монтаж распределителя Пульсар на конвектор.

- 2.1. Удалить защитную крышку датчика температуры на задней части распределителя



- 2.2. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



- 2.3. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

3. Комплект для монтажа распределителя тепловой энергии Пульсар на .

	Тепловой адаптер	1 шт.
	Шпилька приварная М4	2 шт.
	Гайка М4	2 шт.

Пример монтажа распределителя Пульсар

